

# PREMFiX 1900

## NANFORMALDEHİT FİKSATÖR

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU



### TEKNİK BİLGİLERİ

KİMYASAL YAPISI	:	Modifiye reçine
GÖRÜNÜMÜ	:	Açık sarı kıvamlı sıvı
ALKALİTESİ ( pH DEĞERİ )	:	5 ± 0.5
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	:	Su ile her oranda kolayca çözünebilir

### ÖZELLİKLERİ

Direkt boya larla boyanmış mamüllerin yıkama ve ter haslıklarını artırır. Noniyonik ve katyonik malzemeler ile aynı ortamda kullanılabilir. Premfix 1900 direkt olarak makinaya verilmelidir. Kumaştan sökülmesi gerektiğinde 5 gr /lt hidroklorik asit ile 60 °C sıcaklıkta 20 dakika çalışılmalıdır.

### KULLANIM ŞEKLİ

KULLANIM MİKTARI	:	0.15 - 0.3 gr7lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	:	40 - 50 °C
UYGULAMA pH ARALIĞI	:	4.0-6.0
TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ	:	60 kg'lık plastik bidonlarda
DEPOLAMA ŞEKLİ	:	Serin ve kuru ortamda saklamak şartı ile orijinal ambalajında 12 ay depolanabilir.

# PREMFiX

İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilmez. Kataloğumuzda yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. Her türlü işleni sorunlarınız için INDIGO teknik servisini arayabilirsiniz.

İNDİGO KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
S.S. ÇEVRE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 6.BLOK NO:1-2-3 34306 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL  
TELEFON:0212 486 07 07 PBX FAX:0212 486 30 22

www.indigokimya.com.tr